


## Zebra enheter med datawedge Autoenter

### 1. Åpne DataWedge




### 2.DataWedge Profiles


velg den profilen du vil redigere (Eksempel: Profile0 som er default profile).




3. Scroll ned til **Keystroke Output** og påse at den er huket av.



4. Scroll videre til **Basic data formatting** og velg den



5. Huk av for **Send ENTER key**.



Endringene blir lagret når De trykker *Tilbake-pilen*